

Instrukcja głosowania

Pilot UV

Odbierz pilot przy rejestracji. Po rozpoczęciu głosowania wybierz odpowiedź i sprawdź potwierdzenie wysłania głosu.



PRZYCISKI GŁOSOWANIA

- A** ZA
- B** PRZECIW
- C** WSTRZYMUJĘ SIĘ

01 Odbierz gotowy pilot

Odbierz urządzenie na stanowisku rejestracji. Pilot jest zalogowany i gotowy do pracy.

02 Oddaj głos jeden raz

Poczekaj, aż Przewodniczący rozpocznie głosowanie, a na ekranie projekcyjnym pojawi się licznik. Naciśnij raz przycisk ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ. Ponowne naciśnięcie nie jest rejestrowane przez system.

03 Sprawdź diody

Diody znajdują się u góry pilota, po lewej i prawej stronie. Czerwona oznacza wysyłanie głosu, a zielona potwierdza jego dostarczenie.

04 Zgłoś chęć wypowiedzi

Jeśli funkcja dyskusji jest włączona, naciśnij przycisk z symbolem otwartej dłoni.

05 Obserwuj ekran

W trakcie głosowania ekran pokazuje przedmiot głosowania, czas i liczbę głosów. Po zakończeniu wyniki są wyświetlane na polecenie prezydium.

Wersja pilota dla osób niewidomych ma przyciski oznaczone alfabetem Braille'a. Potwierdzenie oddania głosu jest sygnalizowane wibracją.